



INSTRUKCJA OBSŁUGI



MŁYNEK DO KAWY

MODEL: WH-2200

**DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
I ZACHOWAJ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU.**

OPIS URZĄDZENIA



1 – Pokrywa

2 – Obudowa

3 – Przycisk włączenia, wyłączenia

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Odpakuj produkt i zachowaj wszystkie elementy opakowania do czasu, gdy upewnisz się, że urządzenie nie jest uszkodzone i działa poprawnie.
2. Starannie zapoznaj się z instrukcją przed pierwszym użyciem.
3. Wyjmij produkt z opakowania. Przechowuj i utylizuj opakowania w odpowiedzialny sposób. Plastikowa folia do pakowania może stwarzać ryzyko uduszenia dla niemowląt i małych dzieci, więc upewnij się, że wszelkie opakowania pozostają poza ich zasięgiem.
4. Przed każdym użyciem sprawdź czy produkt nie jest uszkodzony ani zużyty. Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona.
5. Dokładnie wyczyść pokrywę, obudowę silnika, pokrywkę zbiornika oraz zbiornik. Następnie osusz te części.
6. Przed każdym użyciem usuwaj wszelkie ciała obce lub śmieci z pojemnika.

UŻYTKOWANIE

1. Wyrzucić metalową misę, ostrze i pokrywkę za pomocą suchej szmatki. Urządzenie musi być odłączone od zasilania.
2. Zdjąć pokrywkę (przekręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i wsypać ziarna kawy do metalowej misy (maksymalna pojemność 65g).
3. Zwrócić uwagę na strzałki i oznaczenia CLOSE/OPEN.

4. Założyć pokrywkę i przekręcić ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Urządzenie będzie działać tylko z poprawnie zamocowaną pokrywą.
5. Podłączyć urządzenie do zasilania.
6. Trzymać mocno pokrywkę jedną ręką, a drugą wcisnąć włącznik  i przytrzymać do momentu osiągnięcia pożądanego stopnia zmielenia kawy.

NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWKI, DOPÓKI OSTRZA NIE ZATRZYMAJĄ SIĘ CAŁKOWICIE.

1. Czas mielenia przekłada się na stopień zmielenia ziaren.
 - grubo zmielone: 10 sekund
 - zmielone w średnim stopniu: 20-30 sekund
 - drobno zmielone: 40-60 sekund
2. Gdy ostrze przestanie się obracać, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Zdjąć pokrywkę i wysypać zmieloną kawę.

CZYSZCZENIE

Zaleca się usuwać całą zmieloną kawę, by zapobiec wpływaniu pozostałości na jakość i aromat kawy mielonej przy następnym użyciu młynka. Czyścić urządzenie w następujący sposób:

1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
2. Wyczyścić wewnętrzną metalową misę za pomocą suchej szmatki do naczyń. Nie używać wody do czyszczenia.
3. Wyczyścić ostrze za pomocą szczotki.
4. Wyczyścić młynek z zewnątrz za pomocą nawilżonej ścierki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa:	160 W
Napięcie znamionowe:	220-240 V
Częstotliwość znamionowa:	50/60 Hz
Pojemność:	65 g



Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw Unii Europejskiej, które go dotyczą.

UTYLIZACJA OPAKOWAŃ

Materiały z opakowania produktu nadają się do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.