

WMF Lumero



**Instrukcja obsługi
Czajnik 1,6 l**

Ważne informacje dot. bezpieczeństwa

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej ośmiu lat, a także osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego ryzyko. Zabrania się wykorzystywania urządzenia do zabawy przez dzieci. Konserwacja, czyszczenie i użytkowanie nie powinno być wykonywane przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i pozostają pod nadzorem osób dorosłych.
- Urządzenie i jego przewód przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Z czajnika elektrycznego należy korzystać tylko z odpowiednią podstawą.
- Przepełnienie czajnika lub włączenie go z otwartą pokrywą grozi rozpryskiem wrzącej wody.
- Nie wolno zanurzać czajnika ani podstawy w wodzie.
- Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, to należy zlecić jego wymianę przez dział obsługi klienta lub wykwalifikowaną osobę. Niewłaściwe naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników.
- Należy uważać, aby nie rozlać wody na podstawę.
- Uwaga! Ryzyko oparzeń! Powierzchnie zewnętrzne urządzenia mogą być bardzo gorące. Elementy po nagrzaniu pozostają gorące także przez pewien czas po wyłączeniu urządzenia.
- Po użyciu urządzenia i akcesoriów należy oczyścić wszystkie powierzchnie/części, które miały kontakt z żywnością. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Urządzenie należy zawsze użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją. Niewłaściwe użytkowanie może nieść ze sobą ryzyko porażenia prądem lub inne zagrożenia.

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwie domowym.

Przed pierwszym użyciem

Zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia.

Przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu, a w razie zbycia urządzenia należy przekazać ją kolejnemu użytkownikowi.

Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w sposób opisany w tej instrukcji obsługi.

Podczas użytkowania należy stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 220–240 V ~50–60 Hz

Zużycie energii: 2500–3000 W

Klasa ochrony: I

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanych gniazd z uziemieniem. Kabel zasilający i wtyczka muszą być suche.
- Nie należy przeciągać przewodu podłączeniowego nad ostrymi krawędziami ani zaciskać go. Nie należy dopuszczać do zwieszania się przewodu oraz chronić go przed ciepłem i olejem.
- Nigdy nie wyciągać wtyczki kabla zasilającego z gniazda ciągnąc za kabel zasilający lub mokrymi rękami.
- Należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia i/lub odłączyć je od gniazda sieciowego w następujących sytuacjach:
 - Urządzenie lub kabel zasilający jest uszkodzony,
 - Urządzenie przecieka,
 - Podejrzenie usterki w wyniku upuszczenia czajnika itp.
- W takich przypadkach należy przekazać urządzenie do naprawy.
- Nie umieszczać czajnika na gorących powierzchniach, takich jak płyty grzewcze lub w pobliżu otwartego ognia. Grozi to stopieniem się urządzenia.
- Nie należy umieszczać urządzenia na powierzchniach reagujących z wodą. Rozprysk wody może uszkodzić czajnik.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu delikatnych mebli. Para wydostająca się z czajnika podczas wrzenia wody grozi uszkodzeniem mebli.
- Nigdy nie pozostawiać czajnika bez nadzoru.
- **Nigdy nie włączać urządzenia bez wody.**
- W celu napełnienia czajnika wodą zdjąć go z podstawy.
- Do czajnika można wlewać tylko czystą wodę; nie wolno napełniać go mlekiem, kawą, itp.
- Nie przesuwać urządzenia po jego uruchomieniu i nie ciągnąć za kabel zasilający.
- **Nigdy nie używać czajnika z otwartą pokrywą.**
- **OSTRZEŻENIE: Zagrożenie poparzeniem wskutek gorącej obudowy i wydostawania się pary wodnej. Podczas korzystania z czajnika wyłącznie używać rączki i nie otwierać pokryw podczas wylewania wody.**
- Zawsze wylewać wodę do końca. Nie wolno pozostawiać resztek wody w czajniku przez dłuższy czas.

- Wtyczkę sieciową należy odłączyć w następujących sytuacjach:
 - W razie usterki w działaniu podczas użytkowania,
 - Przed czyszczeniem i konserwacją,
 - po użyciu.
- Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej obsługi lub niewłaściwie przeprowadzonej naprawy producent nie ponosi odpowiedzialności.
- Również w takich przypadkach roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.
- Nie wolno dawać materiałów opakowaniowych takich jak worki foliowe dzieciom.

Lampka LED

Lampka LED na podstawie urządzenia służy do sygnalizowania jego pracy i do wyboru temperatury.

Wymagania wstępne

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie oczyścić wnętrze czajnika (patrz „Czyszczenie i konserwacja”).

Filtr w dziobku czajnika służy do zatrzymywania większych fragmentów kamienia podczas nalewania wody.

Zbędną część kabla można schować zwijając go pod podstawą.

Podłączyć wtyczkę do gniazda z uziemieniem.

Wlać żądaną ilość wody (min. 500 ml, max. 1600 ml).

Ostrzeżenie: Jeśli czajnik nie jest wypełniony wystarczającą ilością wody, zabezpieczenie przed przegrzaniem automatycznie dezaktywuje grzałki. W takim przypadku, przed ponownym użyciem urządzenia należy pozostawić je do ostygnięcia.

Zbyt duża ilość wody może doprowadzić do wykipienia gorącej wody, co grozi poważnymi obrażeniami lub oparzeniami. Postawić czajnik skierowany w dowolną stronę na podstawie.

Naciskać przycisk Start/Stop, aż dioda LED wskaże żądaną temperaturę. Po trzech sekundach zapala się kontrolka przycisku Start/Stop i proces gotowania rozpoczyna się automatycznie. Po osiągnięciu żądanej temperatury urządzenie wyłącza się automatycznie i gaśnie lampka kontrolna.

Uwaga: Pierwszą porcję wody zagotowanej w nowym czajniku należy wylać.

Odpowiednia temperatura dla różnych rodzajów herbaty

Czajnik umożliwia podgrzewanie wody do żądanej temperatury, np. odpowiedniej dla preferowanego typu herbaty:

Temperatura	Typ herbaty
70°C	Biała herbata
	Żółta herbata
80°C	Zielona herbata
	Oolong (niebieska)
90-100°C	Czarna herbata
	Herbata ziołowa, herbata owocowa

Zabezpieczenie

Czajnik jest zabezpieczony za pomocą termostatu w celu ochrony przed przegrzaniem w wyniku przypadkowego uruchomienia bez wody; termostat wyłącza urządzenie.

Przed ponownym napełnieniem czajnika wodą należy pozostawić go do ostygnięcia. W przypadku awarii termostatu spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem, w urządzeniu jest dodatkowy ogranicznik temperatury, który zapewnia niezawodną ochronę.

Czyszczenie i konserwacja

Odłączyć wtyczkę kabla zasilającego i pozostawić urządzenie do ostygnięcia. Nie zanurzać urządzenia w wodzie, czyścić wilgotną ściereczką z niewielką ilością płynu do mycia naczyń, a następnie wysuszyć. Nie należy używać żadnych ostrych ani ściernych środków czyszczących.

Czajnik wykonano ze stali nierdzewnej. Mogące pojawić się plamki rdzy są tylko osadem przywierającym do powierzchni. Należy je natychmiast usunąć za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej. Sitka znajdujące się w dziobku czajnika można wyjąć w celu wyczyszczenia po otworzeniu pokrywy. W tym celu należy nacisnąć górny zacisk ku górze. Wkładanie: umieścić sitko w środku podstawy, a następnie zatrzasknąć je do przodu w odpowiednim miejscu.

Odwapnianie

Regularnie usuwaj kamień z urządzenia za pomocą wysokiej jakości środka do usuwania kamienia. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, szczególnie w odniesieniu do późniejszego czyszczenia czystą wodą, która jest niezbędna! Odpowiednie środki odkamieniające zawierają inhibitory, które chronią urządzenia przed uszkodzeniem uszczelnień i powierzchni, a także nie powodują dodatkowych osadów i nie mają smaku. Nie używaj środków do odkamieniania nieodpowiednich dla twojego urządzenia (takich jak substancje oparte wyłącznie na occie lub kwasie cytrynowym). Nasza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwymi środkami odkamieniającymi lub nieprzestrzeganiem instrukcji usuwania kamienia. Środki do usuwania kamienia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnić się, że nie wdychasz pary wydzielanej podczas usuwania kamienia.

Przyczyny usterek

- Problemy podczas nalewania/zmniejszony przepływ: sprawdzić filtr i w razie potrzeby odkamienić czajnik/oczyścić filtr.
 - Czajnik wyłącza się przed zagotowaniem wody:
Zbyt duża ilość kamienia na dnie czajnika uniemożliwia napełnienie go wystarczającą ilością wody
 - Urządzenie nie wyłącza się:
Pokrywa nie została zamknięta
 - Nie można włączyć urządzenia:
Czajnik nie ostygł dostatecznie po poprzednim gotowaniu bez wody lub ze zbyt małą ilością wody.
- Jeśli usunięcie problemu jest niemożliwe, należy przekazać urządzenie do naprawy.



Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 2009/125/WE.

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w normalnych odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Materiały nadają się do powtórnego wykorzystania, zgodnie z ich odpowiednim oznaczeniem. Ponowne używanie starych urządzeń, przekazywanie ich do recyklingu lub wykorzystanie w inny sposób stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego.

Informację o lokalizacji najbliższego punktu zbiórki urządzeń można uzyskać w odpowiednim urzędzie gminy.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.



PL

POLSKA

contact-pl@wmf.com



801 300 420

Groupe SEB Polska

Ul. Inflancka 4C

00-189 Warszawa

SLOVENSKO

contact-sk@wmf.com



232 199 932

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.

Cesta na Senec 2/A

821 04 Bratislava

ROMANIA

contact-ro@wmf.com



031 130 93 03

GROUPE SEB ROMÂNIA Str.

Ermil Pangratti nr. 13

011881 Bucureşti

HRVATSKA CROATIA

contact-hr@wmf.com



(01) 30 15 295

SEB mku & p d.o.o.

Sarajevska 29,

10000 Zagreb

SLOVENIA

contact-si@wmf.com



02 234 94 95

GROUPE SEB Slovensko,

spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A

821 04 Bratislava

ČESKÁ REPUBLIKA

contact-cz@wmf.com



773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.

Futurama Business Park (budova A)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8

HUNGARY

contact-hu@wmf.com



06 1 272 7872

GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE

Kft. 2040 Budaörs,

Puskás Tivadar út 14

БЪЛГАРИЯ BULGARIA

contact-bg@wmf.com



07 002 00 59

Груп Себ България ЕООД бул.

България 58 С, ет 9, офис 30

1680 София

Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH

Standort Trepesch

Steinstraße 19

D-90419 Nürnberg

Germany

Tel.: +49 (0) 7331 256 256

eMail: service-wmf@wmf-ce.de

Hersteller:

WMF consumer electric GmbH

Messerschmittstraße 4

D-89343 Jettingen-Scheppach

Germany

www.wmf-ce.de

Änderungen vorbehalten

04 1329 0011_IFU_01-1911