



Czyszczenie i konserwacja

Aby cieszyć się produktem przez dłuższy czas, okresowo należy czyścić go z zewnątrz tylko miękką, suchą ściereczką.

Młynek nie powinien mieć kontaktu z żadnymi płynami, w tym wodą i środkami czyszczącymi; nie można myć w zmywarce.

Trzymaj z dala od światła i wilgoci.



www.peugeot-saveurs.com



LANKA

MLYNEK DO LASEK CYNAMONU




Młynek-shaker prezentuje innowacyjne połączenie funkcji zgniataania i mielenia. Łaska cynamonu jest najpierw miążdżona przez kulkę shakera. Małe kawałki następnie przechodzą przez mechanizm i zostają zmielone na drobny proszek, aby w pełni uwolnić wszystkie unikalne smaki świeżo zmielonego cynamonu.



Używaj tylko cynamonu (maks. 6 cm – 2 cale).

Używaj jednej łaski cynamonu. W razie potrzeby złam cynamon przed użyciem.


Nie używaj młynka do mielenia innych przypraw tj. pieprzu, soli itp.




Odkręć i zdejmij pokrywę




Napełnij młynek




Zabezpiecz górną część



Energicznie potrząśnij



Obróć młynek o 180°
i potrząśnij jeszcze raz



Możesz już zmielić
przyprawę

BEZPIECZEŃSTWO

- Przechowuj młynek w miejscu trudnodostępnym dla dzieci
- Kulkę przechowuj w młynku (shakerze). Nie powinna być przechowywana lub używana poza młynkiem.
- Przed miążdżeniem laski cynamonu należy upewnić się, że góra i dół młynka jest właściwie zablokowana.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z jakiegokolwiek nadużycia, lub użytkowania niezgodnie z instrukcjami.

GWARANCJA

Młynek posiada 2-letnią gwarancję od daty zakupu i dożywotnią gwarancję producenta na mechanizm. Nie obejmuje ona normalnego zużycia, niewłaściwego użytkowania bądź uszkodzeń mechanicznych.